



SUPPORT POT JARDI'FIX

Adaptable aux Descentes d'Eau et Surfaces Verticales

NOTICE D'INSTALLATION :

Sur Conduit (Circulaire ou Rectangulaire)

- 1.- Placer une Mousse adhésive en partie basse pour le conduit circulaire et pour le conduit rectangulaire superposer la deuxième mousse. Introduire les deux liens et pour faciliter leur sortie couder l'extrémité du lien ou vous servir de la tige plastique qui sert au démontage du lien.
- 2.- Installer le SUPPORT sur le conduit, la marque « JARDIFIX » étant sur la gauche et tendre les liens sans forcer afin de pouvoir le faire coulisser le long du conduit. (Vous pouvez faire pivoter les liens pour placer la longueur excédentaire derrière le conduit).
- 3.- Placer l'Equerre avec son croisillon et régler la partie avant en fonction du diamètre de la coupelle.
- 4.- Installation sur SURFACE Verticale au moyen des 2 Vis fournies. (4 orifices mais 2 vis suffisent).

1

2

3

4



Le **SUPPORT** comme l'**EQUERRE** plastique (chargé fibres de verre) et les liens sont traités **ANTI-UV** pour résister au temps (chaleur/gel) et supporter une charge bien supérieure au poids des **POTS**, mais pour un usage maximum il est conseillé de retirer l'Equerre à la fin de l'été et par sécurité de changer les liens tous les 3 ans. (En vente sur le site www.babazinov.fr) par lots de 6 liens - disponibles en Noir et Translucide).

SUPPORTS pour JARDINIÈRES standards LG. 40 / 50 cm JARDI'FIX
(Adaptables aux Barrières de 60 m/m d'épaisseur - Possibilité adaptation murale)

AVANTAGES : Jardinière surélevée et perpendiculaire par rapport à la barrière :

- a) Développement des fleurs de part et d'autre. (Esthétique des 2 côtés)
- b) Evite le débordement lors de l'arrosage ce qui est le cas d'une jardinière inclinée.

NOTICE D'INSTALLATION :

Sur Barrières (Rambardes) - Surfaces Verticales :

Pour la pose d'une seule jardinière :

1 - Placer les 2 **VIS** ou **TIGES** Filetées sur les 2 **CROCHETS** et relier la plaque et installer le support sur la barrière maximum 60 m/m

2 - Pour la pose de 2 jardinières « Tête bêche » (installation préconisée pour une floraison plus opulente)

Relier les 2 plaques entre-elles au moyen des 2 **VIS** ou **TIGES** filetées en fonction de l'épaisseur de la barrière. - 60 m/m maxi.) .

3 - Sur Surface Verticale :

Fixation au moyen des 2 Vis à bois fournies. Pour fixation sur un autre support (brique – béton – Moellon....) choisir les **VIS** et **CHEVILLES** appropriées.

- Pour des barrières d'une largeur inférieure à 80 m/m, il est conseillé de détacher la pièce au centre de la plaque et de la fixer dans les 2 becs en partie basse de la plaque et de l'appuyer sur le montant du support barrière (pour l'installation d'une seule jardinière - 4^{ème} photo) - Ou de relier les 2 plaques entre elle pour des jardinières installées Têtes Bêches. (2^{ème} photo).

- Régler la butée avant de l'équerre en fonction de la largeur de la jardinière. (4^{ème} photo)

1



2



3



La boîte comprend : 2 Supports + 4 Equerres + 4 vis + 4 Tiges filetées + 8 écrous papillons + 4 Vis bois pour fixation murale
(Modèle et Marque déposés - Fabriqué en FRANCE).